

## °C摂氏、°F華氏の切替方法について

正面パネル長押しで切替出来ます。77の表示が出ている場合は°F華氏です。標準の設定は°C摂氏ですが、何かの拍子に°F華氏に切替になる場合があります。（設定の際の長押しなど）その場合は、長押ししていただくと、°Cの表示が出てまいります。それで、摂氏に戻ります。